



Advanced
Mobile
Electronics

Amber M10/10T

Руководство
пользователя

Паспорт



Монитор

Модель: Amber M10/10T

Краткое руководство пользователя

Комплектность с интерфейсом HDMI

- 1 Монитор со встроенным HDMI-кабелем
- 2 Подставка*
- 3 Крепёж VESA*
- 4 Блок питания*
- 5 Руководство пользователя / Паспорт

* Опционально.

Комплектность с интерфейсом SVGA

- 1 Монитор
- 2 Кабель SVGA
- 3 Интерфейсный кабель питания (USB-RG45)
- 4 Подставка*
- 5 Крепёж VESA*
- 6 Блок питания*
- 7 Руководство пользователя / Паспорт

* Опционально.



Назначение

Монитор Amber M10/10T является отличным решением для автоматизации торговли и сферы услуг. Надежный и компактный монитор диагональю 10 дюймов с опцией сенсорного экрана (версия 10T). Подходит для организации рабочего места кассира в магазинах, торговых павильонах, ресторанах, кафе, отелях, сервисных предприятиях и на транспорте.

Монитор Amber M10/10T – отдельное устройство, работающее от блока питания 5В или USB кабеля при подключении к компьютеру, имеющее интерфейс HDMI или SVGA, что обеспечивает удобное подключение.

- Эргономичность
- Удобство пользования
- Стильный дизайн
- Гарантия 12 месяцев

Описание устройства



Начало работы

Перед началом использования устройства изучите Руководство пользователя и строго следуйте ему.

Для установки и настройки устройства рекомендуем обращаться в организации, которые специализируются на выполнении технических работ. Просим сохранять квитанции и иные документы о подключении (установке) вашего устройства в течение срока его эксплуатации.

Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в Руководстве, поможет избежать проблем в эксплуатации устройства и его обслуживании.

Обслуживание и уход

Монитор Amber M10/10T спроектирован таким образом, что не требуется обслуживание и проведение регламентных работ. Исключение составляет очистка от пыли и загрязнений, которую можно проводить чистящими влажными салфетками, предварительно отключив устройство от сети питания.

Для нормальной работы устройства необходимо соблюдать следующие правила:

- Оберегайте устройство от ударов, сильных сотрясений и механических повреждений;
- Запрещается чистить устройство какими-либо органическими растворителями;
- Запрещается прикасаться к рабочей области дисплея острыми, металлическими предметами во избежание выхода из строя;
- Открывать устройство может только организация, специализирующаяся на ремонте компьютерной техники;
- Ремонт и профилактический осмотр устройства, производится только в выключенном состоянии.

Меры предосторожности

- Не пытайтесь самостоятельно вскрывать устройство.
- Не разбирайте адаптер питания устройства.

Общие рекомендации по устранению неполадок

Устройство не включается, отсутствие информации на экране

- Проверьте подключение к сети питания.
- Проверьте подключение интерфейсного кабеля HDMI/SVGA.

Паспорт

1 Общие сведения

- 1.1 Монитор Amber M10/10T представляет собой устройство, предназначенное для организации рабочего места кассира при автоматизации различных сфер бизнеса, и используется для применения организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении торговой деятельности.
- 1.2 Изготовитель: Shenzhen Sheraco Technology Co., Ltd
Адрес производства: 805 East, Nanyuan commercial building, Longhua district, Shenzhen, China.

2 Технические характеристики

Дисплей	Диагональ 10,1" Разрешение 1280x800 Яркость 350 nit
Интерфейс	HDMI или SVGA
Питание (HDMI / SVGA)	5В, 250мА / 5В 1250 мА
Температура / Влажность эксплуатации	0 ~ +45 °С / 10 - 80% (без конденсации)
Температура / Влажность хранения	-10 ~ +60 °С / 10 - 90% (без конденсации)
Вес с подставкой (нетто)	1,4 кг
Цвет	Чёрный
Комплектация HDMI	Монитор с кабелем HDMI, подставка (опция), крепёж VESA (опция), блок питания (опция), руководство пользователя / паспорт
Комплектация SVGA	Монитор, кабель SVGA, кабель питания (USB-RG45), подставка (опция), крепёж VESA (опция), блок питания (опция), руководство пользователя / паспорт

3 Правила эксплуатации, хранения и транспортирования

- 3.1 Устройство предназначено для работы при температуре от 0°C до плюс 45°C, относительной влажности не выше 80%. Нарушение указанных условий может привести к выходу устройства из строя.
- 3.2 Устройство должно храниться в упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от минус 10°C до плюс 60°C и относительной влажности не более 90%.
- 3.3 При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке должны соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке.

4 Гарантии импортера

- 4.1 Импортер гарантирует работоспособность в течение 12 месяцев с даты отгрузки устройства со своего склада.
- 4.2 В течение гарантийного срока, установленного п. 4.1 настоящего раздела, импортер гарантирует отсутствие дефектов. Все дополнительно установленные и/или замененные комплектующие, не согласованные с импортером (уполномоченным изготовителем лицом), не покрываются действием настоящей гарантии.
- 4.3 Гарантийные обязательства импортера действительны и распространяются при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации, установленных настоящим Паспортом и Руководством пользователя для устройства Amber M10/10T.

5 Гарантии импортера не распространяются в случаях:

- 5.1 Использования комплектующих и расходных материалов, не предназначенных для конкретной модели устройства Amber;
- 5.2 Утери Паспорта;
- 5.3 Нарушения целостности защитных пломб, если они установлены;
- 5.4 Наличия механических повреждений устройства;
- 5.5 Наличия следов постороннего вмешательства, попыток несанкционированного ремонта и/или обслуживания, в том числе самостоятельного, либо ремонта и/или обслуживания устройства лицами, не имеющими необходимой квалификации;
- 5.6 Использования устройства не по назначению;
- 5.7 Любого постороннего вмешательства в системное программное обеспечение;
- 5.8 Несоблюдении пользователем правил эксплуатации, установленных в Паспорте и Руководстве пользователя для устройства;

- 5.9 Ненадлежащего (неправильного) хранения и транспортировки устройства;
- 5.10 Вследствие стихийных бедствий (пожар, наводнение, гроза, землетрясение и т.п.);
- 5.11 Неправильного подключения в электросеть, эксплуатации при нестабильном напряжении в электросети, отсутствия и/или выполненного с отклонениями от стандарта заземления;
- 5.12 Естественного износа при эксплуатации;
- 5.13 Неисправностей устройства, вызванных прямым или косвенным механическим, химическим, термическим или физическим воздействием, воздействием излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных сред, токсических и/или биологических сред, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, в том числе воздействием или проникновением внутрь устройства насекомых, животных, пыли;
- 5.14 В гарантийные обязательства импортера не входят установка, настройка, регулировка, техническое обслуживание, чистка, а также адаптация к условиям эксплуатации пользователя.

6 Утилизация

- 6.1 Разборка и утилизация устройства, а также узлов и блоков, снятых с устройства и не подлежащих восстановлению производится соответствующими организациями.
- 6.2 Устройство не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды.

7 Контакты

Импортер: ООО «Экспотрейд», Россия, 107031,
г. Москва, ул. Петровка, дом 27, этаж 4, ком 27.

Для получения информации о порядке обновления ПО,
технической документации, а также вопросов в службу
технической поддержки:

+7 495 946 7505 доб.780
support@expotrademos.com

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию,
не влияющие на характеристики устройства, правила и условия эксплуатации,
без отражения в настоящей документации.

ООО «Экспоттрейд»

Российская Федерация,
107031, Москва,
Петровка, 27, офис 27

+7 495 946 7505

www.expotrademos.com